

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-51

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru

Соединители цепи



Соединитель цепи для неразъёмного соединения – стальная петля одноразового использования, конфигурацией схожа с О-образным звеном цепи. В перпендикулярной проекции новый соединитель напоминает латинскую букву «V». Материал изготовления: оцинкованная сталь или нержавейка. Применяется для соединения двух цепей, для наращивания цепи, для починки цепи, вышедшей из строя. Удобен и прост в использовании. В завершение монтажа концы изделия смыкаются наглухо при помощи электросварки. Соединители цепи именуют по диаметру поперечного сечения исходной заготовки: от 3 до 12 мм. Длина соединителя – от 16.5 до 39 мм.

Технические характеристики



Обозначение	D диаметр проволоки, мм	L, мм
3 мм	3,00	16,50
4 мм	4,00	20,00
5 мм	5,00	23,00
6 мм	6,00	29,00
8 мм	8,00	37,00
10 мм	10,00	37,50
12 мм	12,00	39,00

Соединители цепи: по характеристикам

+ Диаметр

Соединитель цепи 3 мм_

Соединитель цепи 8 мм_

Соединитель цепи 5 мм

Соединитель цепи 4 мм_

Соединитель цепи 10
мм


Соединитель цепи 6 мм

Скоба такелажная DIN 82101



Скоба такелажная – съёмное подвижное приспособление – соединяет цепи или тросы между собой или с неподвижными основами. Другое название: *серьга такелажная*. Формой напоминает высокую подкову, ножки которой соединены винтом. В головке винта имеется отверстие для затягивания по принципу воротка. Изготовлена из стали – нержавеющей, либо оцинкованной, либо окрашенной. Для использования скоб такелажных специального оборудования не требуется. Сферы применения: грузовые перевозки, строительство, судоремонтные работы.

Технические характеристики



Обозначение	D, мм	D1, мм	C, мм	A, мм	Рабочая нагрузка, кН	Приблизительный вес 1000 штук, кг
5 мм	5,00	5,00	20,00	10,00	0,80	17,0
6 мм	6,00	6,00	24,00	12,00	1,00	20,0
8 мм	8,00	8,00	32,00	16,00	2,00	50,0
10 мм	10,00	10,00	40,00	20,00	3,00	110,0

12 мм	12,00	12,00	48,00	24,00	5,00	210,0
16 мм	16,00	16,00	64,00	32,00	8,00	370,0
19 мм	19,00	19,00	76,00	38,00	11,00	650,0
22 мм	22,00	22,00	88,00	44,00	15,00	1060,0
25 мм	25,00	25,00	100,00	50,00	20,00	2320,0

Скоба такелажная DIN 82101: по характеристикам

+ Диаметр

[Соединитель цепи с замком 5 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 10 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 16 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 6 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 12 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 20 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 8 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 14 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 22 мм](#)

[Соединитель цепи с замком 25 мм](#)

[Поскогубцы 180 мм DEXX](#)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru